

CALCULADORAS DE BOLSILLO SERIE PC-100

Calculadora electronica Erich Krause 8-DIGIT PC-111



- Pantalla de 8 digitos LCD
- Teclas de goma
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Apagado automatico
- Tamaño de bolsillo
- Funciones basicas de calculo

Code				
40111		40	80	

Calculadora electronica Erich Krause 8-DIGIT PC-121



- Pantalla de 8 digitos LCD
- Teclas de goma
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Apagado automatico
- Tamaño de bolsillo
- Funciones basicas de calculo

Code				
40121		40	80	

Calculadora electronica Erich Krause 8-DIGIT PC-101



- Pantalla de 8 digitos LCD
- Teclas de goma
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Apagado automatico
- Tamaño de bolsillo
- Funciones basicas de calculo

Code				
40101		40	80	

Calculadora electronica Erich Krause 8-DIGIT PC-102



- Pantalla de 8 digitos LCD
- Teclas de goma
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Tecla numeros negativos
- Apagado automatico
- Tamaño de bolsillo
- Funciones basicas de calculo

Code				
40102		40	80	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE DC-300

Calculadora electronica Erich Krause 8-DIGIT DC-308



- Pantalla de 8 digitos LCD
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Tecla numeros negativos
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
40308		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 10-DIGIT DC-310



- Pantalla de 10 digitos LCD
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Tecla numeros negativos
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
40310		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT DC-312



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Teclas de retroceso
- Tecla numeros negativos
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Tecla Gran Total
- Funciones basicas de calculo

Code				
40312		10	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE DC-400

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT DC-4412



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Teclas de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclinacion de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Tecla Gran Total
- Funciones basicas de calculo



Code				
44412		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT DC-412



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclinacion de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo



Code				
40412		10	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE DC-400

Calculadora electronica Erich Krause 14-DIGIT DC-414



- Pantalla de 14 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclination de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
40414		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 16-DIGIT DC-416



- Pantalla de 16 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclination de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
40416		10	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE DC-777

Esta calculadora fue diseñada especialmente para los contadores, economistas y otros profesionales que necesitan hacer cálculos con complejas operaciones matemáticas. Para facilitar el trabajo, las calculadoras tienen las teclas ergonómicas y pantalla LCD de gran tamaño.

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT DC-777-12



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
47772		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 14-DIGIT DC-777-14



- Pantalla de 14 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
47774		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 16-DIGIT DC-777-16



- Pantalla de 16 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo

Code				
47776		10	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE DC-55

Delantera de Aluminio.

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT
DC-5512-M



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclinacion de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Delantera de aluminio
- Funciones basicas de calculo



Code				
45512		10	40	

Calculadora electronica Erich Krause 16-DIGIT
DC-5516-M



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Doble tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Inclinacion de pie
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Delantera de aluminio
- Funciones basicas de calculo



Code				
45516		10	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIE TECLAS PC

Delantera de Aluminio.

Calculadora electronica Erich Krause PC-key 12-DIGIT KC-300-12.



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Tecla de memoria
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Apagado automatico
- Teclas PC
- Carcasa acrilica
- Funciones basicas de calculo



Code				
40300		40	80	

Calculadora electronica Erich Krause PC-key 12-DIGIT KC-500-12.



- Pantalla de 12 digitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plastico
- Alimentacion solar
- Pilas de boton alcalinas
- Tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Selector automatico de redondeo
- Selector del punto decimal
- Apagado automatico
- Carcasa acrilica
- Teclas PC
- Tecla Gran Total
- Funciones basicas de calculo



Code				
40500		20	40	

CALCULADORAS DE SOBREMESA SERIES WC600 - CC300

Diseñado para ser utilizado tanto en la oficina y al aire libre. Cuerpo resistente al agua protege la calculadora contra salpicaduras accidentales, caídas, polvo y contaminación menor meterse debajo de los botones.

Calculadora electronica resistente al agua Erich Krause 12-DIGIT WC-612



- Pantalla de 12 dígitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de goma
- Pilas de botón alcalinas
- Alimentación solar
- Tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Apagado automático
- Tecla Gran Total
- Funciones básicas de calculo
- Resistente al agua
- Cubierta Acrílica



Code				
40612		10	40	

Calculadora de cuerpo blanco y los botones en tres colores diferentes hacen de este modelo elegante y exclusivo. Es fácil de usar y hace hincapié en la individualidad y el gusto de su propietario.

Calculadora electronica Erich Krause 12-DIGIT CC-352



- Pantalla de 12 dígitos LCD
- Tecla (00)
- Teclas de plástico
- Pilas de botón alcalinas
- Alimentación solar
- Tecla de memoria
- Tecla Mark Up
- Tecla numeros negativos
- Tecla de retroceso
- Apagado automático
- Tecla Gran Total
- Funciones básicas de cálculo
- Selector de redondeo automático
- Selector del punto decimal



Code				
40352		10	40	