

NEW!



## Kenna 21869

Tarjetero Soporte. Magnético.  
Suporte Porta-Cartões. Magnético.  
Card Holder Stand. Magnetic.

6.6 × 9.8 × 1.3 cm 200 / 50 Print Code: D(1)

02



## Rickard 21698

Tarjetero Soporte. PU Reciclado. Adhesivo.  
Estojo Multiusos. PU Reciclado. Adesivo.  
Card Holder Stand. Recycled PU. Adhesive.

6.3 × 9.5 × 0.5 cm 500 / 50 Print Code: B(4)

02



01

06

NEW!



## Paddy 21697

Funda Multiusos. Licra. Adhesivo.  
Estojo Multiusos. Licra. Adesivo.  
Multipurpose Pouch. Lycra. Adhesive.

6 × 9.5 × 0.2 cm 2000 / 100  
Print Code: N(8)



08

01

02



## Blizz 4679

Tarjetero Soporte. Silicona. Adhesivo.  
Suporte Porta-Cartões. Silicone. Adesivo.  
Support Porte-Cartes. Silicone. Adhesive.

5.6 × 9.5 × 0.5 cm 500 / 100  
Print Code: L1

01



11

03

04

05

19

NEW!



06

### Crustyn 21880

Portatodo. PU.

Portatudo. PU.

Multipurpose Bag. PU.

14 x 19.5 cm 200 / 50  
Print Code: F(1)



01

08

02

NEW!



20

### Veltox 21906

Portatodo. Poliéster 150D.

Portatudo. Poliéster 150D.

Multipurpose Bag. Polyester 150D.

12 x 19 x 2 cm 100 / 20  
Print Code: N(8), O



04

02

06

CORDUROY FABRIC  
TEJIDO DE PANA



03

### Hulak 21248

Portatodo. Poliéster.

Lanyard Soporte. Poliéster.

Holder Lanyard. Polyester.

12.5 x 18.5 cm 500 / 100  
Print Code: N(8)



483

13

02

06



06

### Landry 1838

Portatodo. Poliéster 600D RPET.

Portatudo. Poliéster 600D RPET.

Multipurpose Bag. Polyester 600D RPET.

11.5 x 19.5 x 2 cm 200 / 50  
Print Code: F(1), N(8), R



RPET



03

13

02

04

08



### Keseey 20747

Lanyard Suporte. Silicona.  
 Lanyard Suporte. Silicone.  
 Holder Lanyard. Silicone.  
 6 x 62 cm 400 / 100  
 Print Code: G(1), L1



SUITABLE FOR ALL  
MOBILES



### Veltux 5638

Lanyard. Silicona.  
 Lanyard. Silicone.  
 Lanyard. Silicone.  
 7 x 58 cm 300 / 50  
 Print Code: G(1), L1



SUITABLE FOR ALL  
MOBILE PHONES

### Sebly 20156

Lanyard. Silicona/ Poliéster.  
 Lanyard. Silicone/ Poliéster.  
 Lanyard. Silicone/ Polyester.  
 7 x 60 cm 300 / 50  
 Print Code: G(1), L1



### Rokdem 1610

Portatodo. PVC. Impermeable. Pantalla Táctil.  
 Porta-Tudo. PVC. Impermeável. Ecrã Tátil.  
 Multipurpose Bag. PVC. Waterproof. Touch Screen.  
 10 x 23.5 cm 500 / 50  
 Print Code: F(1)



### Logan 21635

Portatodo. PVC. Impermeable. Pantalla Táctil.  
 Porta-Tudo. PVC. Impermeável. Ecrã Tátil.  
 Multipurpose Bag. PVC. Waterproof. Touch Screen.  
 11.8 x 21.2 x 1.6 cm 300 / 50  
 Print Code: F(1)





### Reuter 20746

Lanyard Soporte. Algodón/ Bambú.  
Lanyard Soporte. Algodão/ Bambu.  
Holder Lanyard. Cotton/ Bamboo.

3.2 x 80 x 1 cm 400 / 100 Print Code: E(1), L1



### Sailix 21694

Lanyard Soporte. Poliéster.  
Lanyard Soporte. Poliéster.  
Holder Lanyard. Polyester.



5.8 x 53 cm 500 / 50 Print Code: E(1), G(1), N(8)



### Naomix 21326

Pulseira Soporte. Corcho.  
Pulseira Soporte. Cortiça.  
Holder Bracelet. Cork.

2 x 16.5 cm 1000 / 100 Print Code: E(1), G(1), L1, N(8)



### Belaya 21247

Pulseira Soporte. Poliéster.  
Pulseira Soporte. Poliéster.  
Holder Bracelet. Polyester.

2 x 16.5 cm 1000 / 100 Print Code: E(1), G(1), N(8)



02



### Naomi 20242

Pulseira Soporte. Silicona.  
Pulseira Soporte. Silicóne.  
Holder Bracelet. Silicóne.

Ø 8.7 x 0.7 cm 500 / 100 Print Code: E(1), L1



02



### Harlux 21184

Pulseira Soporte. Algodón/ Bambú.  
Pulseira Soporte. Algodão/ Bambu.  
Holder Bracelet. Cotton/ Bamboo.

3.2 x 21 x 1 cm 1000 / 100 Print Code: E(1), L1, N(8)



NEW!

WATERPROOF

**Erikk 21696**

Soporte. Impermeable. Pantalla Táctil.  
Suporte. Impermeável. Ecrã Tátil.  
Holder. Waterproof. Touch Screen.

19.3 x 11.2 x 3.4 cm 100 / 25 Print Code: D(4)

**Rariax 4929**

HANDS-FREE

Altavoz. Conexión Bluetooth. Potencia Sonido 3W. Batería 300 mAh.  
Altifalante. Conexão Bluetooth. Potência Sonora 3W. Bateria 300 mAh.  
Speaker. Bluetooth Connection. Sound Power 3W. Battery 300 mAh.

Ø 8.5 x 5.5 cm 50 Print Code: F(1)

**Sherman 20767**

Ventilador. 3 Posiciones. Batería 800 mAh.  
Ventilador. 3 Posições. Bateria 800 mAh.  
Fan. 3 Modes. Battery 800 mAh.

14 x 22 x 6.2 cm 40  
Print Code: F(1)

**Winsord 21864**

Ventilador. Flexible. Conexión USB y Tipo C.  
Ventilador. Flexível. Conexão USB e Tipo C.  
Fan. Flexible. USB and Type C Connection.

Ø 2.3 x 30.5 cm 200 / 50 Print Code: E(1)

**Irvinton 20745**

Ventilador. Flexible. Conexión Tipo C.  
Ventilador. Flexível. Conexão Tipo C.  
Fan. Flexible. Type C Connection.

8.7 x 14.2 x 1.7 cm 500 / 100 Print Code: E(1)



## Krosly 5160

Localizador. Conexión Bluetooth. Pila Botón Incluida.  
 Localizador. Conexão Bluetooth. Pilha Botão Incluída.  
 Tracker. Bluetooth Connection. Button Battery Included.  
 3.1 x 5.2 x 1 cm 200 / 50 Print Code: C(4)



## Brittany 21876

Localizador. Conexión Bluetooth. Funda PU. Pila Botón Incluida.  
 Localizador. Conexão Bluetooth. Bolsa PU. Pilha Botão Incluída.  
 Tracker. Bluetooth Connection. PU Pouch. Button Battery Included.  
 8.8 x 4 x 0.9 cm 100 / 50 Print Code: D(4), L1

NEW!



## Birnal 6405

Alarma Personal. Pilas Botón Incluidas.  
 Alarme Pessoal. Pilhas Botão Incluídas.  
 Personal Alarm. Button Batteries Included.  
 3.9 x 6 x 1.9 cm 300 / 50 Print Code: C(4)



## Zambal 21735

Localizador. Conexión Bluetooth. Pila Botón Incluida.  
 Localizador. Conexão Bluetooth. Pilha Botão Incluída.  
 Tracker. Bluetooth Connection. Button Battery Included.  
 3.8 x 3.8 x 0.7 cm 200 / 50 Print Code: C(4)



## RFID PROTECTION

### Andigo 20867

Set Seguridad. Tarjeta Protector RFID, Bambú.  
 Tapa Webcam Caña de Trigo/ ABS, Adhesivo.  
 Bloqueador de Datos Caña de Trigo/ ABS.  
 Set de Segurança. Cartão Protetor RFID,  
 Bambu. Bloqueador Webcam Palha de Trigo/  
 ABS, Adesivo. Bloqueador de Dados Palha de  
 Trigo/ ABS.  
 Safety Set. Card RFID Protected, Bamboo.  
 Webcam Cover Wheat Straw/ ABS, Adhesive.  
 Data Blocker Wheat Straw/ ABS.

11 x 2.2 x 11 cm 100 / 50  
 Print Code: C(1), L2, W



EXTRA LOUD SOUND

## Lyra 21734

Alarma Personal. 1 Led. Pilas Botón Incluidas.  
 Alarme Pessoal. 1 Led. Pilhas Botão Incluídas.  
 Personal Alarm. 1 Led. Button Batteries Included.  
 3.9 x 6 x 2.2 cm 200 / 50 Print Code: C(4)

NEW!





## Spart 21188

Micrófono. Conexión Tipo C. Batería 45 mAh.

Microfone. Conexão Tipo C. Bateria 45 mAh.

Microphone. Type C Connection. Battery 45 mAh.

📏 Ø 8 x 3.8 cm 📦 100 / 25 🗑️ Print Code: E(1)



## Merylin 20245

Tripode. Acero Inox/ ABS. Extensible. 5 Posiciones. Disparador Remoto Incluido.

Tripé. Aço Inox/ ABS. Extensível. 5 Posições. Disparador Remoto Incluído.

Tripod. Stainless Steel/ ABS. Extendable. 5 Positions. Remote Shutter Included.

📏 65 cm 📦 100 / 50 🗑️ Print Code: E(4)



## Bercley 5244

Gafas Realidad Virtual. Lentes Ajustables. Entradas Jack 3,5 mm.

Óculos Realidade Virtual. Lentes Ajustáveis. Entradas Jack 3,5 mm.

Virtual Reality Glasses. Adjustable Lenses. Input Jack 3.5 mm.

📏 19.5 x 10.5 x 13.5 cm 📦 20 🗑️ Print Code: G(1)



## Tousend 20748

Set Limpieza. 6 Funciones. Líquido No Incluido.

Set Limpeza. 6 Funções. Líquido Não Incluído.

Cleaning Set. 6 Functions. Liquid Not Included.

📏 5 x 10 x 2.9 cm 📦 100 / 25 🗑️ Print Code: E(4)



## Glitzo 20750

Soporte. Adhesivo y Magnético.

Soporte. Adesivo e Magnético.

Holder. Adhesive and Magnetic.

📏 3 x 12 x 0.5 cm 📦 400 / 50 🗑️ Print Code: D(1)



## Zygon 20744

Funda. Licra. Adhesivo.

Bolsa. Licra. Adesivo.

Pouch. Lycra. Adhesive.

📏 7.5 x 13.1 cm 📦 500 / 100 🗑️ Print Code: D(1), N(8)

WHEAT  
STRAW

## Traxo 20743

Anillo de Luz. Caña de Trigo/ ABS. 36 Ledes. 3 Posiciones de Luz. Batería 80 mAh.

Anel de Luz. Palha de Trigo/ ABS. 36 Ledes. 3 Posições de Luz. Bateria 80 mAh.

Ring Light. Wheat Straw/ ABS. 36 Ledes. 3 Light Modes. Battery 80 mAh.

📏 Ø 8.5 × 2.7 cm 📦 200 / 50 🗑️ Print Code: D(1)



## Picmont 1080

Anillo de Luz. 28 Ledes. 3 Posiciones de Luz. Batería 80 mAh.

Anel de Luz. 28 Ledes. 3 Posições de Luz. Bateria 80 mAh.

Ring Light. 28 Ledes. 3 Light Modes. Battery 80 mAh.

📏 Ø 8.5 × 2.7 cm 📦 200 / 50 🗑️ Print Code: D(1)



## Chelun 6592

Soporte. Caña de Trigo/ ABS. Adhesivo.

Suporte. Palha de Trigo/ ABS. Adesivo.

Holder. Wheat Straw/ ABS. Adhesive.

📏 Ø 4.4 × 2.9 cm 📦 1000 / 100 🗑️ Print Code: B(4), W



## Quiton 6084

Soporte. Adhesivo. 3 Funciones.

Suporte. Adesivo. 3 Funções.

Holder. Adhesive. 3 Functions.

📏 Ø 3.3 × 0.6 cm 📦 2000 / 1000 🗑️ Print Code: A(4), W



SUITABLE FOR ALL  
DEVICES



## Baley 1462

Recycled  
Cardboard

Tapa Webcam. Papel Reciclado/ ABS. Adhesivo.

Bloqueador Webcam. Papel Reciclado/ ABS. Adesivo.

Webcam Cover. Recycled Paper/ ABS. Adhesive.

📏 3.2 × 1.3 × 0.1 cm 📦 10000 / 5000 🗑️ Print Code: B(1), W




## Hislot 6687

Tapa Webcam Antibacteriano. Adhesivo.

Bloqueador Webcam Antibacteriano. Adesivo.

Antibacterial Webcam Cover. Adhesive.

📏 3.2 × 1.3 × 0.1 cm 📦 10000 / 5000 🗑️ Print Code: C(1), W



## Nambus 6179

Tapa Webcam. Adhesivo.

Bloqueador Webcam. Adesivo.

Webcam Cover. Adhesive.

📏 3.2 × 1.3 × 0.1 cm 📦 10000 / 5000 🗑️ Print Code: B(1), W



## Protok 6797

Soporte. Bambú.

Suporte. Bambu.

Holder. Bamboo.

8 x 12 x 8.1 cm 100 / 50 Print Code: D(4), L1, W

NEW!



## Hadam 21384

Soporte. Bambú.

Suporte. Bambu.

Holder. Bamboo.

12.4 x 9.9 x 9.3 cm 100 / 50 Print Code: D(4), L1



## Medrus 1609

Soporte. Madera/ Algodón. Plegable. 2 Posiciones.

Suporte. Madeira/ Algodão. Dobrável. 2 Posições.

Holder. Wood/ Cotton. Foldable. 2 Positions.

12.3 x 10.1 x 11 cm 200 / 50 Print Code: D(1), N(8)



## Delim 6795

Soporte. Bambú.

Suporte. Bambu.

Holder. Bamboo.

6 x 2 x 8 cm 200 / 50 Print Code: D(4), L1, W



## Suijin 1879

Amplificador Sonido. Bambú.

Amplificador de Som. Bambu.

Sound Amplifier. Bamboo.

10 x 3.3 x 6 cm 100 / 50 Print Code: D(4), L1, W



## Kosinen 20914

Organizador. Bambú.

Organizador. Bambu.

Organizer. Bamboo.

8 x 3.7 x 8 cm 100 / 50 Print Code: D(1), L1

NEW!



## Terap 21383

Soporte Antiestrés. Bambú.

Suporte Anti-Stress. Bambu.

Antistress Holder. Bamboo.

7.9 x 3 x 6.6 cm 200 / 100 Print Code: D(4), L1



## Lemins 1294

Soporte. Bambú.

Suporte. Bambu.

Holder. Bamboo.

17 x 1.2 x 7.6 cm 100 / 50 Print Code: D(4), L2, W





## Laxo 4108

Soporte.

Soporte.

Holder.

8.5 x 3 x 8.5 cm 500 / 100 Print Code: A(4), W



## Asher 20243

Soporte. Plegable.

Soporte. Dobrável.

Holder. Foldable.

3.6 x 7.5 x 6 cm 1000 / 100 Print Code: C(4)



## Angie 20244

Soporte. Plegable. Espejo Incluido.

Soporte. Dobrável. Espelho Incluído.

Holder. Foldable. Mirror Included.

7.2 x 7.5 x 10 cm 300 / 100 Print Code: C(4)



## Lastrow 6786

Soporte. Caña de Trigo/ PP.

Soporte. Palha de Trigo/ PP.

Holder. Wheat Straw/ PP.

8.5 x 3 x 8.5 cm 500 / 100 Print Code: B(4), W



## Delfis 1208

Llavero Multifunción. Aluminio.

Porta-Chaves Multifunção. Alumínio.

Multifunction Keyring. Aluminium.

1.2 x 6.2 x 1.5 cm 1000 / 100 Print Code: D(4), L1



## Fique 21124

Llavero Soporte. Aluminio Reciclado.

Porta Chaves Suporte. Alumínio Reciclado.

Holder Keyring. Recycled Aluminium.

1.9 x 5.7 x 1.9 cm 1000 / 100 Print Code: D(1), L1



## Peix 1911

Llavero Soporte. Caña de Trigo/ ABS. Limpiapantallas Incluido.

Porta-Chaves Suporte. Palha de Trigo/ ABS. Limpa Ecrã Incluído.

Holder Keyring. Wheat Straw/ ABS. Screen Cleaner Included.

2 x 4.8 x 1.3 cm 1000 / 100 Print Code: C(4), W

## Maros 6796

Llavero Soporte. Bambú.

Porta Chaves Suporte. Bambu.

Holder Keyring. Bamboo.

2.6 x 6 x 1.5 cm 500 / 100 Print Code: C(4), L1, W



## Reviton 1082



Suporte. Plegable. Altura y Ángulo Regulable.

Suporte. Dobrável. Altura e Ângulo Regulável.

Holder. Foldable. Adjustable Height and Angle.

📏 6.6 x 12.3 x 11 cm 📦 100 / 50 🗑️ Print Code: E(1)



## Marxel 21175

Suporte. Aluminio/ ABS. Plegable. Ángulo Regulable.

Suporte. Alumínio/ ABS. Dobrável. Ângulo Regulável.

Holder. Aluminium/ ABS. Foldable. Adjustable Angle.

📏 Ø 9.5 x 20 cm 📦 50 / 10 🗑️ Print Code: E(1), L1



## Linkil 21176

Suporte. Plegable.

Suporte. Dobrável.

Holder. Foldable.

📏 6 x 6.6 x 8 cm 📦 200 / 100 🗑️ Print Code: E(1)

NEW!



02

01

## Frelix 21695

Suporte. Bambú. Magnético. Plegable. Altura Regulable.

Suporte. Bambu. Magnético. Dobrável. Altura Regulável.

Holder. Bamboo. Magnetic. Foldable. Adjustable Height.

📏 Ø 5.9 x 11 cm 📦 300 / 50 🗑️ Print Code: E(1), L1



## Manyx 21063

Suporte. Caña de Trigo/ ABS/ Bambú. Plegable. Altura y Ángulo Regulable.

Suporte. Palha de Trigo/ ABS/ Bambu. Dobrável. Altura e Ângulo Regulável.

Holder. Wheat Straw/ ABS/ Bamboo. Foldable. Adjustable Height and Angle.

📏 12 x 20 x 6.8 cm 📦 100 / 50 🗑️ Print Code: E(1), L1

NEW!



## Halom 1297

Soporte. Plegable. Altura Regulable. Funda Antelina.

Suporte. Dobrável. Altura Regulável. Bolsa Veludo.

Holder. Foldable. Adjustable Height. Velvet Pouch.

20.4 x 15.5 x 26.5 cm 30 Print Code: G(1), L2, N(8)

## Winslu 21857

Soporte. Plegable. Altura Regulable.

Suporte. Dobrável. Altura Regulável.

Holder. Foldable. Adjustable Height.

13 x 8 x 1.8 cm 200 / 100 Print Code: D(1)



## Luan 1367

Alfombrilla Organizador. Bambú/ Corcho/ Poliéster. Antideslizante.

Tapete Rato Organizador. Bambu/ Cortiça/ Poliéster. Anti-Deslizante.

Organizer Mousepad. Bamboo/ Cork/ Polyester. Anti-Slip.

54 x 5.7 x 30 cm 5 Print Code: H(1), L2